



Technisches Datenblatt Atemschutzmaske XBRGblack

Artikelnummer	5295
Bezeichnung	Atemschutzmaske XBRGblack
Angewandte Norm	DIN EN 149:2009
Verwendung	Schutz gegen feste und flüssige Partikel mindergiftiger bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe. Ohne Ausatemventil. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.
Einsatzlimit	bis 10-facher Grenzwert
Beschreibung	Die Atemschutzmaske XBRGblack mit elastischer Ohrschlaufe bietet dem Träger einen wirksamen Schutz vor dem Einatmen von festen und nicht verdampfbaren flüssigen Partikeln, Krankheitserregern und Aerosolen. Sie besteht aus 5 Lagen und hat kein Ventil.
Verwendete Materialien	Spinnvlies Meltblown Hot Cotton Polyesterband, latexfrei (Ohrband) Kunststoffummantelter Draht (Nasenbügel)
Aufbau	5-lagig
Farbe	schwarz
Funktionsprinzip	Die Partikelfiltration findet durch die zwei Meltblown Schichten statt.
Einsatzbereich	Die Atemschutzmaske XBRGblack ist für den Einsatz gegen feste und nicht flüchtige Partikel geeignet.
Gewicht	6g
Partikelfiltrationsgrad	>94%
Einatemwiderstand	bei 30l/min konstant Testergebnis: 0,4 mbar (max. zulässig nach EN 149 sind 0,6 mbar) bei 95l/min konstant Testergebnis: 1,5 mbar (max. zulässig nach EN 149 sind 2,4 mbar)
Ausatemwiderstand	bei 160l/min konstant Testergebnis: 2,1 mbar (max. zulässig nach EN 149 sind 3,0 mbar)
Kennzeichnung der Maske	Markenzeichen Hersteller (Logo) Produktbezeichnung Gültige Norm Chargennummer CE-Kennzeichnung Nummer der Prüfstelle
Handhabung	Atemschutzmaske erst unmittelbar vor gebrauch aus der Folie nehmen und gemäß Anleitung über Mund, Kinn und Nase anbringen (siehe Beilagezettel/Kartonschachtel)
Lagerung	Bei Raumtemperatur lagern. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Das aufgedruckte Ablaufdatum auf der Maske beachten. Die Maske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren.

ANSCHRIFT

Maskenshop Berlin PSA GmbH
Köpenicker Straße 16 - 17
10997 Berlin

KONTAKT

T +49 (0) 30 81 45 57 10
F +49 (0) 30 81 45 57 17
E mail@maskenshop-berlin.de
W www.maskenshop-berlin.de

STEUER

USt.ID DE 274 958 099
Registereintrag: HRB 225613B
Registerrichter: AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Lysander Huth

BANKVERBINDUNG

IBAN DE27 1005 0000 0191 0012 01
BIC BELADEBEXXX
Bank Berliner Sparkasse
Inh. Maskenshop Berlin PSA GmbH



Hinweise des Herstellers

Die Maskenshop Berlin PSA GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Labortestwerte können in der Praxis erheblich von denen, die im Labortest ermittelt wurden abweichen. Dies kann zu kürzeren oder längeren Haltezeiten führen. Die Gebrauchsinformation ist vom Verwender gelesen und verstanden werden. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Anleitung, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere der Einsatzregeln gemäß BGR 190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte, Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden.“ Die Lagerung der Maske sollte in einem Temperaturbereich von -20° bis $+50^{\circ}\text{C}$ bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von $<80\%$ gelagert werden. Der Transport wird in der Originalverpackung empfohlen.

Entsorgungshinweise

Gebrauchte oder kontaminierte Produkte sollten nach den Bestimmungen am Verwendungsort entsorgt werden.

ANSCHRIFT

Maskenshop Berlin PSA GmbH
Köpenicker Straße 16 - 17
10997 Berlin

KONTAKT

T +49 (0) 30 81 45 57 10
F +49 (0) 30 81 45 57 17
E mail@maskenshop-berlin.de
W www.maskenshop-berlin.de

STEUER

USt.ID DE 274 958 099
Registereintrag: HRB 225613B
Registerrichter: AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Lysander Huth

BANKVERBINDUNG

IBAN DE27 1005 0000 0191 0012 01
BIC BELADEVXXX
Bank Berliner Sparkasse
Inh. Maskenshop Berlin PSA GmbH